

# Notice d'utilisation sabre EKO RGB et Néopixel V3



# ALLUMAGE ET EXTINCTION DU SABRE



Oter le bouchon de lame si votre sabre en est équipé en dévissant la ou les vis. Fixer la lame en l'enfonçant jusqu'à la butée et serrer la ou les vis bloque lame avec la clé fournie pour que la lame ne se détache pas. **Attention toutefois à ne pas serrer trop fort ce qui pourrait endommager le pas de vis ainsi que la lame.** Se reporter au chapitre sécurité.



Appuyer sur le bouton d'allumage en continu 2 secondes, un son va retentir (power on) relâcher le bouton, puis appuyer une nouvelle fois sur le bouton (appui bref) pour allumer le sabre. Il est aussi possible d'allumer le sabre avec un mouvement de torsion sec vers la droite avec la lame horizontale.



Pour éteindre le sabre appuyer de façon continue pendant 3 secondes sur le bouton. Il est aussi possible d'éteindre le sabre avec un mouvement de rotation sec vers la droite.



Pour mettre le sabre en mode sommeil profond lame éteinte appuyer 15 secondes sur le bouton, un son « power off » va retentir. Pour information le sabre se mettra tout seul en mode sommeil profond au bout de 10 minutes s'il n'y a pas d'action.

## LAME ETEINTE

### CHANGEMENT DU VOLUME

Appuyer ½ seconde ( 1 clignotement) sur le bouton puis relâcher. 3 modes sont disponibles : muet, volume élevé et volume faible.

### CHANGEMENT DE L'EFFET DE LA LAME

Appuyer 1 seconde (2 clignotements) le bouton puis relâcher. Plusieurs modes sont disponibles en néopixel ou en RGB.

### CHANGEMENT DE L'EFFET D'ALLUMAGE DE LA LAME (uniquement en néopixel)

Appuyer 1.5 secondes (3 clignotements) sur le bouton puis relâcher. Plusieurs modes sont disponibles.

### CHANGEMENT DES BANQUES SONS

Appuyer 2 secondes (6 clignotements) sur le bouton. Répéter l'opération pour la banque son suivante. Il est aussi possible de changer les banques sons de la manière suivante : lame vers le bas mouvement sec de torsion vers la gauche.

## **JOUER DE LA MUSIQUE**

Une torsion rapide vers la gauche, lame vers le haut, activera une musique d'ambiance, si une ou plusieurs sont disponibles dans le dossier correspondant (sur la carte micro SD en option). Une nouvelle torsion rapide arrêtera la musique.

## **UNIQUEMENT POUR LES SABRES ÉQUIPÉS EN RGB**

Appuyer 2.5 secondes (4 clignotements) sur le bouton puis relâcher. En mode ON, les flashes on clash seront activés. En mode OFF, les flashes on clash seront désactivés.

Appuyer 3 secondes (5 clignotements) sur le bouton puis relâcher. Le mode ON vous permet d'allumer et éteindre le sabre sans le switch avec un mouvement sec de rotation vers la droite. En mode OFF ce mode n'est pas activé.

## **LAME ALLUMÉE**



## **EFFETS DE LAME**

Tir de blaster : appuyer brièvement sur le bouton pour les tirs de blaster.

Effets lockup : appuyer 1 seconde sur le bouton puis relâcher.

Flash on clash : taper la lame.

## **CHANGEMENT DE COULEUR DE LA LAME (2 options)**

1. Appuyer 2 clignotements sur le bouton puis relâcher. Les couleurs vont défiler en fondu, lorsque la couleur souhaitée est atteinte valider avec un appui bref.

2. La lame vers le bas, maintenir le bouton enfoncé avec un mouvement de torsion sec vers la gauche. Les couleurs prédéfinies vont défiler, lorsque la couleur souhaitée est atteinte valider avec un appui bref.

## **Pour les sabres lasers néopixel équipés du module « kit néopixel vers RGB » (vendu séparément)**

Pour passer le sabre de néopixel à RGB et inversement appuyer 13 secondes sur le bouton, un son « pixel to RGB » ou « RGB to pixel » va retentir.



Connectez votre sabre laser sur votre téléphone et profitez de tous les réglages à distance avec l'application



**XENO CONFIGURATOR** disponible sur Android et Iphone.

## **CHARGEMENT DU SABRE**

Lorsque la batterie est déchargée un son retenti (*low battery please recharge*) prévenant que la batterie n'est pas assez chargée.

Un câble de chargement est fourni avec le sabre.

Celui-ci doit TOUJOURS être chargé à l'aide du câble fourni et d'un chargeur mural 5V (non fourni).  
Compter 5 à 8 heures pour une charge complète.

Lorsque le sabre charge le bouton clignote, quand la charge est complète le bouton s'éteint avec un message (*ready*) de fin de charge.

Afin de prolonger la durée de vie de votre batterie, chargez votre sabre au moins une fois par mois.

## **SÉCURITÉ**

**Les LED utilisées dans ce sabre sont très puissantes. Ne jamais allumer le sabre sans avoir fixé la lame ou un bouchon de lame en sécurité. Les led pourraient endommager la rétine.**

**Les batteries Li ion peuvent exploser si elles sont mal utilisées. Il est important de bien charger le sabre avec le câble fourni, et utiliser un chargeur mural 5V (non fourni).**

**Attention : Ces sabres ne sont pas des jouets et ne conviennent pas aux enfants de moins de 16 ans sans la surveillance d'un adulte.**

*Que la force soit avec toi*

